

# CREVA KOČNICE PUTNIČKI I KOMERCIJALNI PROGRAM

**BJ** Equipment d.o.o.

KATALOG 2008



**BJ** Equipment d.o.o.,  
Braće Ribnikar br. 30,  
11120 Beograd, SRB

Tel. +381 63 800 89 89, Fax. +381 63 298 589;

Web: [www.bjequipment.rs](http://www.bjequipment.rs), E-mail: [office@bjequipment.rs](mailto:office@bjequipment.rs)

**BJ** Equipment d.o.o.

## ***KATALOG CREVA KOČNICE***

Kataloška oznaka	AUDI 80 od 1/74-1986
<b>BJ10 020</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	AUDI 80 od 1986-1991
<b>BJ10 020</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 026</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D ( od 9/89-1991 QUATTRO&amp;SPORT)</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	AUDI 80 od 1991-1995
<b>BJ10 026</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D (TO CALIPER)</b>

Kataloška oznaka	AUDI 90 od 1984-1991
<b>BJ10 020</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D (1984-1989)</b>
<b>BJ10 026</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D ( od 1989-1991 SUPPLY)</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D (TO CALIPER)</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (EXCEPT QUATTRO&amp;SPORT)</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (TO CALIPER)</b>

Kataloška oznaka	AUDI 100
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE LEVO (1977-1982)</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (1986-1991, DISC/DRUM EXCEPT QUATTRO&amp;SUPPLY)</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE DESNO (1983-1986,DISC/DISC EXCEPT QUATTRO&amp;CALIPER)</b>

Kataloška oznaka	AUDI 100 od 1991-1994
<b>BJ10 026</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D (TO CALIPER)</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (sa ABS)</b>

Kataloška oznaka	AUDI 200 , 2.2 od 8/79-
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (8/79-7/83 FRAME)</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (od 1986-)</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (TO CALIPER od 8/83-12/85)</b>

Kataloška oznaka	AUDI A6 od 1995-
<b>BJ10 026</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	AUDI CABRIOLET od 1992-
<b>BJ10 026</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D (TO CALIPER)</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE LEVO</b>
<b>BJ10 021</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE DESNO</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (TO CALIPER)</b>

## ***KATALOG CREVA KOČNICE***

Katalogška oznaka	<b>AUDI COUPE od 1981-</b>
<b>BJ10 020</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b> (od 1984-1989)
<b>BJ10 026</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b> (od 8/96-, SUPPLY)
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b> (od 8/96-, TO CALIPER)
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b> (od 1981-1988)
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE LEVO</b> (od 11/88-, EXCEPT QUATTRO)
<b>BJ10 021</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE DESNO</b> (od 11/88-, EXCEPT QUATTRO)
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b> (od 1981 -, TO CALIPER)

Katalogška oznaka	<b>LADA 200, 1300, 1500, 1600 -od 1972-1986</b>
<b>BJ10 009</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 010</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>
<b>BJ10 011</b>	Crevo <b>KVAČILA</b>

Katalogška oznaka	<b>LADA SAMARA -od 1987-</b>
<b>BJ10 012</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 013</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Katalogška oznaka	<b>LADA NIVA -od 1977-</b>
<b>BJ10 014</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D-duže</b>
<b>BJ10 015</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D-kraće</b>
<b>BJ10 010</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>
<b>BJ10 011</b>	Crevo <b>KVAČILA (1979-1995, 1.6)</b>

Katalogška oznaka	<b>LADA RIVA -od 1983-</b>
<b>BJ10 010</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>
<b>BJ10 011</b>	Crevo <b>KVAČILA (1983-1993)</b>

Katalogška oznaka	<b>MERCEDES 190 (W201) od 1982-1993</b>
<b>BJ10 035</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 036</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Katalogška oznaka	<b>MERCEDES 200-300 (W123, C1L6) od 01/76 -1985</b>
<b>BJ10 035</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 036</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Katalogška oznaka	<b>MERCEDES 200-300 (W124) od 1985 -1996</b>
<b>BJ10 035</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 036</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Katalogška oznaka	<b>MERCEDES E200, E300 (W124) od 1993-</b>
<b>BJ10 035</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 036</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

## ***KATALOG CREVA KOČNICE***

Kataloška oznaka	<b>MERCEDES E200 - E430 (W210) od 1995-</b>
<b>BJ10 035</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 036</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	<b>MERCEDES E280, E560SEL (W126, C126) od 1980-1991</b>
<b>BJ10 035</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 036</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	<b>MERCEDES E280SL,500SL(R107) od 8/71-</b>
<b>BJ10 035</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 036</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	<b>MERCEDES C180, C280, (W202) C36 AMG CLK SLK od 1995-</b>
<b>BJ10 035</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 036</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	<b>MERCEDES R129 od 1989-</b>
<b>BJ10 035</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 036</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	<b>MERCEDES W140, C140 od 1993- , W210 od 1995-</b>
<b>BJ10 036</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	<b>MERCEDES A CLASS (W168) od 1998-</b>
<b>BJ10 036</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	<b>MERCEDES 100-180 MB od 1988-1995</b>
<b>BJ10 037</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 038</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	<b>OPEL ASCONA C 1.3, 1.6 - od 08/81-7/88</b>
<b>BJ10 028</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 029</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	<b>OPEL ASCONA C 1.8, 2.0 - od 1982 - 1988</b>
<b>BJ10 028</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D ( 7/82-1985, 1.8)</b>
<b>BJ10 031</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D ( 1986-1988)</b>
<b>BJ10 029</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D ( 7/82-9/88, 1.8)</b>
<b>BJ10 029</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D ( 8/85-9/88, 2.0)</b>

Kataloška oznaka	<b>OPEL ASTRA F - od 1991-</b>
<b>BJ10 031</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 032</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

## ***KATALOG CREVA KOČNICE***

Kataloška oznaka	OPEL CALIBRA 2.1 - od 09/89-
<b>BJ10 031</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 032</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	OPEL CORSA - od 1983 -1992
<b>BJ10 033</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D ( 1986-1992)</b>
<b>BJ10 029</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D ( 1983-1986)</b>
<b>BJ10 032</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (1986-2000, B)</b>

Kataloška oznaka	OPEL KADETT D 1.0, 1.2, 1.3, 1.6D - od 1982 - 1984
<b>BJ10 028</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D (1982-1984)</b>
<b>BJ10 029</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (8/79-7/84)</b>

Kataloška oznaka	OPEL KADETT E - od 1985 - 1991
<b>BJ10 028</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE DESNO ( 1985-1986)</b>
<b>BJ10 030</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE LEVO ( 1986-1991)</b>
<b>BJ10 031</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE DESNO ( 1986-1991)</b>
<b>BJ10 029</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D ( 1985-1986)</b>
<b>BJ10 032</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D ( 1986-1991)</b>

Kataloška oznaka	OPEL MANTA B - 08.1977 - 07.1986
<b>BJ10 029</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	OPEL OMEGA
<b>BJ10 034</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D (od 1994- , B )</b>
<b>BJ10 032</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D ( od 1986- )</b>

Kataloška oznaka	OPEL REKORD E - od 1983-1986
<b>BJ10 033</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	OPEL TIGRA - od 1994-
<b>BJ10 032</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	OPEL VECTRA A - od 1988-1992
<b>BJ10 031</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D (od 1988-1995 )</b>
<b>BJ10 032</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D ( od 1988-8/92 )</b>

Kataloška oznaka	VW - BUBA 1200, 1300, 1302, 1303 - od 1969-1979
<b>BJ10 016</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D (1969-1977, 1200, 1300)</b>
<b>BJ10 017</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D (1969-1973, 1302, 1303, 1973-1979 1200, 1300)</b>
<b>BJ10 018</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (1969-1977, 1200, 1300)</b>

## ***KATALOG CREVA KOČNICE***

Katalogska oznaka	<b>VW - CORRADO 1.8i, 2.0i, 2.9i - od 9/88-1995</b>
<b>BJ10 021</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (TO CALIPER)</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (1991-1995, 2.9, TO CALIPER)</b>

Katalogska oznaka	<b>VW - DERBY - od 8/76 - 7/85</b>
<b>BJ10 021</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Katalogska oznaka	<b>VW - GOLF 1.1 - od 4/74-</b>
<b>BJ10 019</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - LEVI NAVOJ ( 07.1978 - 07.1983 )</b>
<b>BJ10 020</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - DESNI NAVOJ ( 04.1974 - 07.1978 )</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Katalogska oznaka	<b>VW - GOLF 1.3 MKI - od 8/79 - 12/83</b>
<b>BJ10 019</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - LEVI NAVOJ (08.1979 - 07.1983 )</b>
<b>BJ10 020</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - DESNI NAVOJ ( - 12.1983 )</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Katalogska oznaka	<b>VW - GOLF 1.5 MKI - od 2/74 - 1992</b>
<b>BJ10 019</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - LEVI NAVOJ ( 11.1978 - 07.1983 )</b>
<b>BJ10 020</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - DESNI NAVOJ</b>
<b>BJ10 021</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Katalogska oznaka	<b>VW - GOLF 1.6, 1.8, MKI, II - od 8/75 - 1992</b>
<b>BJ10 019</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - LEVI NAVOJ (11.1978 - 07.1983 )</b>
<b>BJ10 020</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - DESNI NAVOJ</b>
<b>BJ10 021</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (od 8/75- )</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (od 1979-1992, TO CALIPER MKII )</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (od 1979-1992, FROM SUPPLY )</b>

Katalogska oznaka	<b>VW - GOLF III - od 1992 - 1997</b>
<b>BJ10 022</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 023</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (TO CALIPER )</b>

Katalogska oznaka	<b>VW - JETTA - od 1980 - 1992</b>
<b>BJ10 019</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - LEVI NAVOJ (do 1980-1983)</b>
<b>BJ10 020</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - DESNI NAVOJ</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (od 1984-1990, INJECTION )</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (od 1980-1992, )</b>

## ***KATALOG CREVA KOČNICE***

Kataloška oznaka	VW - PASAT - od 1973 - 1988
<b>BJ10 019</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - LEVI NAVOJ (do 1981-1984)</b>
<b>BJ10 020</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - DESNI NAVOJ</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	VW - PASAT - od 1988 - 1994
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (TO CALIPER)</b>

Kataloška oznaka	PASAT - od 1995 -
<b>BJ10 026</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	VW - POLO - od 02.1975 - 1994
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (TO CALIPER)</b>

Kataloška oznaka	VW - SANTANA 1.8, 1.9, 2.0 - od 01.1983- 07.1984
<b>BJ10 019</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - LEVI NAVOJ (do 1980-1983)</b>
<b>BJ10 020</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - DESNI NAVOJ</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE LEVO</b>
<b>BJ10 021</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE DESNO</b>

Kataloška oznaka	VW - SCIROCCO 1.5 - 1974-1992
<b>BJ10 019</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - LEVI NAVOJ</b>
<b>BJ10 020</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D - DESNI NAVOJ ( CALIPER )</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (TO CALIPER)</b>

Kataloška oznaka	VW - VENTO 1.6, 1.8, 1.9TD, 2.0, 2.8 ( 1992 - )
<b>BJ10 022</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 023</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D (TO CALIPER)</b>

Kataloška oznaka	VW - TRANSPORTER VAN , 4x4 SYNCRO, MINIBUS, PICK-UP od 5/79 -8/90
<b>BJ10 039</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	VW- RANSPORTER VAN , VAN 4x4 SYNCRO, 2 PISTON CASLIPER od 1984 - 8/90
<b>BJ10 039</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

Kataloška oznaka	TRANSPORTER T2 (bez ABS) od 1979 - 1991
<b>BJ10 039</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

## ***KATALOG CREVA KOČNICE***

Kataloška oznaka	VW - TRANSPORTER T4 2.4D od 1991 - 1995
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

  

Kataloška oznaka	VW - TRANSPORTER T4 od 1996 -
<b>BJ10 021</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D, (SUPPLY)</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D, (DISC)</b>

  

Kataloška oznaka	VW - POLO VAN, GVW 1174kg od 1994 -
<b>BJ10 027</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D, (SUPPLY)</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D, (CALIPER)</b>

  

Kataloška oznaka	VW - CARAVELLE od 1996 -
<b>BJ10 021</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D, (SUPPLY)</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D,</b>

  

Kataloška oznaka	VW - GOLF VAN 1.3, 1.6D, 1.6TD od 1983 -
<b>BJ10 020</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D ( od 1983-1992)</b>
<b>BJ10 040</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D, (TO CALIPER, od 0992- )</b>

  

Kataloška oznaka	VW - CADDY od 1984 - 1992
<b>BJ10 020</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>

  

Kataloška oznaka	ZASTAVA - ZASTAVA 101, 128 - od 1982-1991
<b>BJ10 004</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 005</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

  

Kataloška oznaka	ZASTAVA - YUGO 45, 55- od 1982-1991
<b>BJ10 006</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 005</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE L=D</b>

  

Kataloška oznaka	ZASTAVA - ZASTAVA 101, 128 - od 1991-
<b>BJ10 007</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>

  

Kataloška oznaka	ZASTAVA - FLORIDA
<b>BJ10 001</b>	Crevo kočnice <b>PREDNJE L=D</b>
<b>BJ10 002</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE DESNO</b>
<b>BJ10 003</b>	Crevo kočnice <b>ZADNJE LEVO</b>